

GARRETT®

PRO-POINTER® II



GARRETT® BRUGERVEJLEDNING



FUNKTIONER

• ON/OFF-knap

Nøjagtig spids • 360°
side-scanningsområde

• Eksklusivt skrabeblad

LED-lommelygte

• Højttaler

• Sløjfe til rembånd

Forseglet batteridæksel

Tænd Tryk og

slip knappen (ÿ), mens du holder detektoren væk fra metalgenstande. Du vil høre 2 bip, og LED'en (ÿ) forbliver tændt.

Slukker

Tryk og slip knappen for at slukke. Enheden udsender et enkelt bip under dens nedlukning.

LED lys

Den hvide LED forbliver tændt, mens enheden er tændt, giver indikation af tændt og fungerer som en lommelygte, når det er nødvendigt.

Lost Pinpointer Alarm

Efter 5 minutters ON uden et tryk på knappen, begynder Pro-Pointer II at udsende progressivt hurtigere advarselspip i 60 minutter. Tryk på tænd/sluk-knappen og tænd den igen for at nulstille.

Auto-sluk funktion

Efter en times advarselspip slukker Pro-Pointer II automatisk.

Skrabende klinge

Denne robuste kant er ideel til at sigte gennem snavs, mens du søger efter målet. Pro -Pointer II's 360°-side-scanningsdetektion gør det muligt for detektoren at alarmere, når enheden passerer i umiddelbar nærhed af et metallisk mål.

Snorrebandsklips

Bruges til at fastgøre Pro-Pointer II til dit bælte, gravepose eller din detektor (hvis det ønskes).

Hylster

Fastgøres til enhver standardstørrelse bælte. Et metalklik i hylsteret vil få pinpointeren til at alarmere, hvis den lægges væk, mens den er tændt.

Alarm for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet bliver lavt, vil detektoren udsende en skiftende dobbelttonealarm. Udskift 9V-batteriet så hurtigt som muligt.

Genindstilling for mineraliseret jord eller vådt saltsand

For at afstemme detekteringen af saltvand, vådt sand eller stærkt mineraliseret jord, skal du holde spidsen af Pro-Pointer II mod vandet, sandet eller jorden og hurtigt trykke på tænd/sluk-knappen (y) fra og til igen. Gentag om nødvendigt denne genindstillingsproces for yderligere at eliminere enhver miljømæssig reaktion.



Brug en hurtig slukning/tænd proces for at tune ud mineraliseret jord, saltvand, vådt sand og andre udfordrende miljøer.

Præcis at udpege store mål

Når du lokaliserer store metalgenstande – hvad enten det er i jorden eller i en væg – kan du forbedre lokaliseringsevnen ved at genindstille Pro-Pointer II for at indsnævre registreringsfeltet.

Scan langsomt mod objektet, indtil responsen stiger til fuld/ konstant alarm. Derefter, uden at flytte detektoren, skal du hurtigt trykke strømmen fra og til igen for at genindstille og indsnævre detekteringsfeltet. Fortsæt med at scanne mod objektet for at finde dets præcise placering. Gentag denne hurtige genindstilling for yderligere at indsnævre registreringsfeltet efter behov.

Returner Pro-Pointer II til fuld detektionsstyrke ved blot at skifte strømmen slukkes og tændes igen, mens du holder den væk fra metal.

Udskiftning af batteri

Drej blot batteridækslet mod uret for at fjerne det og med uret for at stramme det med hånden. For at installere 9V-batteriet korrekt skal du matche den større batteriterminal med den større åbning i rummet. Fjern batteriet, når enheden skal opbevares i mere end 30 dage.

Driftsinformation og tips

- Betjeningen er fuldstændig automatisk. Alle metaller vil blive påvist, inklusive jernholdige og ikke-jernholdige. • Når et mål detekteres, vil Pro-Pointer II producere en lyd- og vibrationsalarm. Hastigheden af den pulserende lyd og vibrationer stiger proportionalt, når pinpointeren flyttes tættere på et metallisk mål. • Maksimal detektion af meget små mål opnås mod siden ca. ½" fra spidsen.
- For at undgå at annullere et mål, må du ikke tænde for Pro-Pointer II, mens den er ved siden af målet.
- Fordi Pro-Pointer II er en statisk, ikke-bevægelsesdetektor, opnås optimal drift, når enheden er slukket mellem brug.
- Undgå at bruge Pro-Pointer II som et grave- eller nysgerrige værktøj. Den er designet til flad sidescanning og præcis lokalisering med spidsen. Det er ikke beregnet til at blive brugt med overdreven kraft.
- Sørg for, at batteridækslets gevind er fri for sand, sediment osv., og at O-ringen jævnlgt smøres med silikonefedt for at opretholde en tæt tætning.
- For at fjerne indtørret snavs, mudder eller andet snavs fra enheden skal du blot vaske i hånden med sæbe, vand og en blød klud. Skyl med rindende vand. Brug ikke nogen form for slibende eller kemiske rengøringsmidler, som kan ridse eller erodere overfladen. Pro-Pointer II er vandafvisende; undgå dog at sprøjte vand direkte ind i højttalergrillen og nedsænk ikke hele detektoren i vand.



- Anbring ikke metaletiketter (eller andet materiale, der kan få detektoren til at alarmere) til registreringsområdet på Pro-Pointer II.
- Pro-Pointerens statiske tilstand gør den til et glimrende værktøj til at finde metalstifter og rør i vægge eller søm i gipsvæggen. Brug en sidescanningsteknik til hurtigt at dække store områder, og brug derefter spidsen til præcist at lokalisere målet.

Vejrbestandighed og oplysninger om vandforbrug

Garrett Pro-Pointer II opfylder IEC 60529 IP 66-standarden for støv- og vandtæthed. Dette giver dig mulighed for at søge i mudrede og våde områder og at jage i regnen uden bekymring for at beskadige din pinpointer. Detektionsdelen af Pro-Pointer II kan være nedsænket. Det anbefales, at enheden ikke nedsænkes ud over strømafbryderen.



INDGIVET
USA

Garrett Pro-Pointer II er fremstillet i USA

Amerika og i overensstemmelse med Garretts ISO 9001 internationalt certificerede kvalitetsstyringssystem og opfylder følgende internationale standarder:

• FCC • CE

• RoHS • ICNIRP

• IEC 529-IP 66

SPECIFIKATIONER

Modelnavn:	Garrett Pro-Pointer II
Modelnummer:	1166050
Driftstemperaturer:	-35°F (-37°C) til 158°F (70°C)
Driftsfrekvens:	12 kHz
Miljøvurdering:	Vejrbestandig; IP 66
Tuning:	Automatisk
Indikatorer:	Proportional lyd/vibration pulsfrekvens
Kontrollementer:	Strømafbryder
Dimensioner:	Længde: 9" (22,9 cm) Tykkelse: 1,5" (3,8 cm) tilspidset til .875" (2,2 cm)
Vægt:	6,5 oz. (0,2 kg.), med batteri i
Batteri:	Enkelt 9V (inkluderet)
Batterilevetid:	Kulstof: 16 timer Alkalisk: 30 timer Genopladelig: 8 timer
Garanti:	3 år, begrænset dele/arbejde
Patentoplysninger:	US 7.575.065; D583.261

GARRETT

Garrett Metal Detectors, garrett.com og *Pro-Pointer II* er varemærker og registrerede varemærker tilhørende Garrett Electronics Inc.
© 2023 Garrett Metal Detectors.1532650.C.0923 EC#10820