Machine Translated by Google

Find mål med hastighed og nøjagtighed.

PRO-FIND-seriens pinpointere hjælper dig med præcist at lokalisere mål inde i et lille hul eller en sprække, hvor en metaldetektorspole ikke kan passe.

Dette resulterer i mindre huller, mindre miljøforstyrrelser og hurtigere målretableringstid.

DIF Minelabs DIF-teknologi reducerer markant interferens med en fungerende metaldetektor, når pinpointeren er slukket, ved at frakoble pinpointerens magnetfelt og stoppe efterfølgende cirkulerende elektriske strømme. Derfor eliminerer DIF mange af de falske signaler, der er forbundet med andre pinpointere. Dette er især vigtigt, når du bruger følsomme, højtydende metaldetektorer.

Vælg mellem PRO-FIND 15, PRO-FIND 20 eller premium PRO-FIND 35, som har en LED-lommelygte, justerbar følsomhed, Ferrous Tone ID og mere.

En PRO-FIND Series pinpointer er en vigtig del af dit detekteringsværktøjssæt.

DA

ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ PRO-FIND ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ på ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿ ÿkonomyat ÿÿÿÿÿ på ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ. ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ, ÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ.

DIF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ DIF ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ Minelab ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ, ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ

metalloddetektor. ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ DIF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

Machine Translated by Google

Betjeningsvejledning

Tænd

Med sonde mindst 300 mm / 1' væk fra metalgenstande, tryk på tænd/sluk-knappen (5). Enheden bipper to gange, og LED'en (3)* vil lyse.

Når auto-kalibreringen er fuldført, indikerer et kort bip, at pinpointeren er klar til brug.

Når der sker en detektering, vil vibrationen† intensiveres, og biplydene vil udsende stadig tættere på hinanden. Når det detekterede objekt er meget tæt på sonden, bliver bippet en kontinuerlig tone.

Sluk

Tryk på tænd/sluk-knappen (5). Tre korte bip udsendes, og pinpointeren slukkes.

Lost-alarm

Når pinpointeren er tændt, men har været inaktiv i ca. 3 minutter, udsendes et langt alarmbip. Dette gentages hvert 10. sekund, medmindre der sker en detektering.

Hvis pinpointeren er inaktiv i yderligere 5 minutter, slukkes den automatisk.

Lavt batteri

Lavt batteri indikeres af en blinkende LED* (3).

Når batteriniveauet er kritisk lavt, slukkes pinpointeren automatisk.

Følsomhed*

Tryk på **+** (6) **for at øge følsomheden .** Når maksimal følsomhed er nået (niveau 5), lyder der et langt bip.

Tryk på **–** (7) **for at mindske følsomheden .** Når minimumsfølsomheden er nået (niveau 1), lyder der et langt bip.

Ferrous Tone ID*

For at aktivere Ferrous Tone ID skal du holde pinpointeren væk fra metalgenstande og derefter trykke og holde + (6) nede i 3 sekunder. Der lyder et langt bip.

Når pinpointeren er tæt på målet:

Intermitterende kvidrende toner ved detektion indikerer et jernholdigt mål.

Ferrous Tone ID er effektiv, når sonden er 10–15 mm (ca. ½") fra en jernholdig genstand.

For at deaktivere Ferrous Tone ID skal du trykke på og holde **–** (7) nede i 3 sekunder, indtil der er et langt bip.

Lydindikation†

For at slå PRO-FIND 35 lydtoner TIL (standard), skal du holde **+** (6) nede, når du tænder for pinpointeren.

For at slå PRO-FIND 35 lydtoner FRA skal du holde **–** (7) nede , når du tænder for pinpointeren.

For at slå PRO-FIND 20 lydtoner TIL (standard) **eller FRA,** skal du sørge for, at pinpointeren er tændt, og derefter holde tænd/sluk-knappen (5) nede i 4 sekunder.

Når pinpointeren er tændt, vender den tilbage til den sidst brugte lydtilstand.

Fabriksindstilling*

Fra slukket skal du trykke og holde tænd/sluk-knappen (5) nede. Efter to lange bip, fortsæt med at holde i 5 sekunder. Et langt bip efterfulgt af to korte bip indikerer, når fabriksnulstillingen er fuldført.

Generel vedligeholdelse

For at opretholde en vandtæt*/stænksikker forsegling skal du sørge for, at batteridækslets o-ring jævnligt smøres med silikonefedt.

Kontroller altid, at batteridækslets o-ring og skruegevind er fri for støv, sand og grus.

† PRO-FIND kun 20/35

* Kun PRO-FIND 35

DA

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ 300 ÿÿ/1' ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ (5). ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ, ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ (3)*.

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ. ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ† ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ (5). ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ 3 minutter, ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ. ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ 10 sek.

ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿ 5 minutter, på ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ* (3). ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿ «+» (6). ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ (ÿÿÿÿÿÿÿ 5) ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿ «–» (7). ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ (ÿÿÿÿÿÿÿ 1) ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ*

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ. ÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ **«+»** (6) ÿ ÿÿÿÿÿÿ 3sekund. ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ:

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ på ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ 10–15 mm (ÿÿÿÿ ½ ÿÿÿÿ) fra ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ, ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ **«–»** (7) ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ†

ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ PROÿFIND 35 aktiÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ (ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ), ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ «+» (6).

ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ PRO-FIND 35 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ, ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿ ÿ» - 7ÿ.

ÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ PRO-FIND 20 aktiver (ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ) **ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ,** ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ, ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ (5) ÿ ÿÿÿÿÿÿÿ 4 ÿÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ. ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*

ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ. ÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ (5). Hvis du vil være sikker på, at du kan få adgang til 5 sek. ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿ.

ÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ

ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ*/ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ